




EUROHEATER 2D OVERLANDER

Drift av varmeapparat

CE-godkjent

***Før du begynner å bruke produktet vårt, ønsker vi din sikkerhet og optimale opplevelse. Ta deg tid til å lese nøye gjennom instruksjonene og retningslinjene. Disse instruksjonene inneholder viktig informasjon om oppsett, bruk, vedlikehold og sikkerhetsforholdsregler. ***

- Plasser varmeren utendørs, på en jevn overflate.
- Koble kontrollerkabelen til kontakten på bærbar varmeapparat.
- Koble 12V strømkabel til tilsvarende elektrisk kontakt på bærbar varmeapparat. Koble til 12VDC strømkilde.
- Grønt lys på kontrolleren vil blinke flere ganger. Varmeren er klar til start når lysene på kontrolleren er av.
- Fest varmluftslangen til uttaket til den bærbare varmeren.
- For å starte varmeren, trykk på varmeknappen én gang, det nedre lyset lyser konstant gult. Varmeapparatet vil startes i løpet av omtrent ett minutt. 
- Juster varmluftseffekten ved å dreie hjulet på kontrolleren.
- For å stoppe varmeren, trykk på Varme-knappen  en gang. Nedre lys vil begynne å blinke mens varmeren fullfører kjølesyklusen.
- Varmeapparatet er klart for ny operasjon når det nedre lyset er av. Da kan strømmen kobles fra.
- Ved oppbevaring av varmeren, trekk ut strømkabelen og koble den fra strømmen.
- Koble fra kontrollerkabelen. Oppbevar både kabler og kontroller inne i den bærbare varmeren.
- Ikke ha diesel i tanken når varmeren er lagret utenom sesongen.
- Ikke skjøt strømkabel med sigarettenerplugg.

Merk: I løpet av den første oppstarten kan maskinen gi feilkode 02 (to oransje blink på kontrolleren) på grunn av uprimet drivstoffsystem. La varmeren stoppe, trykk på varmeknappen  én gang for å tilbakestille varmeren, trykk andre gang for å starte varmeren på nytt.

Brensel: Diesel, parafin, F34 (anbefalt ved kalde temperaturer eller i store høyder)



- Bruk aldri varmeapparatet innendørs.
- Ikke fjern strømmen til varmeren under drift eller avslutningssyklus. Skader kan oppstå.
- Hold boksen lukket under drift for å forhindre vannskade på varmeren.
- Karbonmonoksidetektor må plasseres inne i oppvarmet rom under drift av varmeapparatet.
- Hold luftslangeutløpet unna hindringer for å forhindre at varmeapparatet avstengning av overoppheting.

www.Euroheater.no